

# **Блокиратор Телефонной Линии**

*/Инструкция по эксплуатации/*

## **Назначение**

Блокиратор Телефонной Линии (БТЛ) служит для предотвращения несанкционированного ("пиратского") использования Вашей линии с индикацией попытки набора номера.

## **Установка**

БТЛ подключается в разрыв входной линии (до используемых абонентом телефонов) с помощью клеммных винтовых зажимов как со стороны подводящей сети (линия), так и со стороны телефона (телефон). Крепление устройства осуществляется с помощью липкой основы, нанесенной на корпус.

## **Порядок работы БТЛ**

Устройство не требует дополнительного источника питания (питается только от телефонной сети). Работает с любыми типами телефонных аппаратов и на телефонных сетях, обеспечивающих нормальное станционное напряжение 48-60 В.

*Примечание:* возможны проблемы при подключении к некоторым типам спаренных линий и на установках АВУ.

Включение БТЛ в сеть сохраняет нормальное функционирование всех телефонных устройств абонента.

---

**Разработано и произведено ООО «Телесистемы»**