

Модель А

А - 140, 280, 560, 1120, 2240

- ▶ пластмассовый корпус
- ▶ часовая батарейка
- ▶ габаритные размеры 17x56x9 мм
- ▶ масса 8 г
- ▶ время записи до 140/280/560/1120/2240 мин
- ▶ время работы до 5 ч в режиме записи
- ▶ время работы в дежурном режиме
1 неделя

С диктофоном данной модели аксессуары не используется

Замена батарейки диктофона

Для замены элемента питания в диктофоне любым тонким предметом (скрепка, иголка, булавка) отодвиньте шторку отсека питания, и через отверстие на противоположной по отношению к шторке стороне вытолкните использованный элемент питания. Установите новый элемент питания в соответствии с маркировкой на корпусе диктофона и снова закройте шторку.

