

Цифровой диктофон

EDIC-mini

Time

Настройки диктофона

Для управления настройками в целом используются команды меню **Settings (Настройки)** или соответствующие им кнопки панели инструментов.

Изменения настроек сохраняются только при выполнении команды меню **Store settings (Сохранить настройки)**.

Команда **Restore settings (Восстановить настройки)** позволяет в случае нежелательных изменений вернуться к настройкам, установленным в диктофоне ранее.

Команда **Save to file... (Сохранить в файл...)** предназначена для сохранения текущих настроек во внешний файл.

Команда **Load from file... (Загрузить из файла...)** служит для загрузки настроек из ранее сохраненного файла.

Настройки параметров записи:

Control type (Управление) - определяет способ включения/выключения записи: **Switch (Триггерное)**: запись включается / выключается нажатием на кнопку более 2 сек; **Key (Тумблерное)**: запись включается при

нажатии на кнопку более 2 сек и выключается при отпускании кнопки; Тип управления зависит от серийного номера диктофона и не может быть изменен пользователем.

Compression (Сжатие) - задает один из типов сжатия, с которым будет вестись запись.

Bit rate (Частота дискретизации) - задает частоту дискретизации, с которой будет вестись запись.

При выборе настроек учитывайте, что более высокая частота дискретизации улучшает качество записываемого звука, однако, при этом увеличивается и расход памяти. Включение какого либо режима сжатия, наоборот, уменьшает расход памяти, но вместе с тем качество записи по сравнению с режимом без сжатия несколько хуже.

Memory allocation (Распределение памяти) - здесь с помощью ползунка задаются размеры памяти, выделяемой под звук (Sound) и под файлы (Flash Drive). Изменять данный параметр можно только при отсутствии в памяти диктофона записей и файлов.

Once Timer - здесь можно задать время и дату начала и окончания записи по таймеру. Переключатель Enable позволяет включить/выключить данную функцию. Не забудьте синхронизировать внутренние часы диктофона с временем на компьютере (выбрав пункт меню "Recorder/Synchronize Clock" «Диктофон/Синхронизировать часы» в программе RecManager).

Daily Timer - здесь можно задать время начала и

окончания ежедневной записи по таймеру. Переключатель **Enable** позволяет включить/выключить данную функцию. Не забудьте синхронизировать внутренние часы диктофона с временем на компьютере (выбрав пункт меню “Recorder/Synchronize Clock” «Диктофон/Синхронизировать часы» в программе RecManager).

Другие настройки (вызываются нажатием комбинации клавиш Ctrl+Alt+Sift+P):

Voice Activation System (Система голосовой активизации) - переключатель **Enable Voice Activation System (Включить систему голосовой активизации)** позволяет разрешить активность данной системы в процессе записи. Параметр **Stop record if volume level less than (стоп, если уровень сигнала меньше)** задает порог громкости входного сигнала, при превышении которого входной сигнал считается активным (соответственно, тишиной считается сигнал с громкостью меньше заданной). Данный параметр задается в децибелах.. Определить это значение можно либо подбором (чем оно меньше, тем большая тишина требуется для срабатывания системы VAS, и наоборот), либо открыв записанный с помощью диктофона звуковой файл в каком-либо звуковом редакторе, отображающем звук в виде графика (например, Adobe Audition, Sony Sound Forge) и на участках тишины визуально определить значение данного параметра. Параметр **during (в теч.)**

задает время в секундах, в течение которого должна соблюдаться тишина, чтобы запись была временно прекращена до появления активного сигнала.

Recorder password (Пароль диктофона) - в данном поле можно задать пароль, ввод которого будет необходим при изменении настроек безопасности. Для удаления пароля данное поле нужно оставить пустым.

Restrictions (Ограничения) - здесь можно запретить удаление невыгруженных записей переключателем

Disable erasing of non-downloaded records (Запрет стирания невыгруженных записей); переключателем

Disable Flash Drive Function (Запрет функции Flash Drive) запрещается работа с диктофоном в режиме Flash Drive, в том числе просмотр его содержимого. При этом содержимое Flash Drive сохраняется.

Upgrade firmware... (Обновить прошивку...) - с помощью данной кнопки можно обновить прошивку диктофона. При нажатии на кнопку появляется диалоговое окно открытия файла, в котором нужно выбрать файл прошивки, полученный от производителя. После этого программа попросит подтвердить замену текущей прошивки версии такой-то на прошивку из указанного файла версии такой-то. При утвердительном ответе в течение нескольких секунд прошивка будет обновлена, о чем известит сообщение.