ВНИМАНИЕ!
ИДЯ НАВСТРЕЧУ ПОЖЕЛАНИЯМ КЛИЕНТОВ, ООО «ТЕЛЕСИСТЕМЫ» РАСШИРИЛО ВОЗМОЖНОСТИ СТРАЖА SMS 3X5 GPS.

ДОБАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ НОВЫЕ ФУНКЦИИ И КОМАНДЫ:

- автоматическая запись шаблона настроек на SIM карту;
- режим «Тревожная кнопка»;
- подтверждение при помощи SMS сообщения включения периодической рассылки GPS координат и постановки на GPS охрану;
- время «дребезга» по входу внешнего питания увеличено с 1.5 сек до 5.5 мин.;
- команда *850 – отмена периодической рассылки GPS координат без отключения режима GPS охраны;
- команда *123 – вызов справки по DTMF командам Стража;
- команда *748 – информация о версии программного обеспечения;
- SMS сообщение содержит информацию о состоянии заряда аккумулятора Стража;
- в SMS сообщение включена информация о контролируемых входах и режимах охраны: простая охрана, GPS охрана, «Тревожная кнопка».

ОПИСАНИЕ НОВЫХ ФУНКЦИЙ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ ШАБЛОНА НАСТРОЕК НА SIM КАРТУ

Для настройки Стража теперь не нужен телефон с прямым доступом к ячейкам памяти SIM карты. Для создания шаблона настроек достаточно вставить пустую (без записанных на ней номеров) SIM карту в Страж, и он сам запишет шаблон настроек в нужные ячейки памяти. После этого настройка Стража может производиться при помощи любого мобильного телефона.

РЕЖИМ «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»

При включении режима «тревожной кнопки» ЛИНИЯ 2 контролируется ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от того поставлен Страж на охрану или нет. Второй вход (ЛИНИЯ 1) контролируется в зависимости от настройки Стража. Контроль ЛИНИИ 2 в режиме «тревожной кнопки» НЕ МОЖЕТ быть отключен при помощи DTMF команд.

Настройка режима тревожной кнопки осуществляется при помощи 12й цифры в 51й ячейке памяти <НАСТР.> (число от 0 до 5, если число больше 5, то оно считается равным 0):

0 – входы ЛИНИЯ 1 и ЛИНИЯ 2 не контролируются (устройство используется только как дистанционное управление командами DTMF);
1 – вход ЛИНИЯ 1 контролируется в обычном режиме, вход ЛИНИЯ 2 НЕ контролируется;
2 – вход ЛИНИЯ 2 контролируется в обычном режиме, вход ЛИНИЯ 1 НЕ контролируется;
3 – оба входа ЛИНИЯ 1 и ЛИНИЯ 2 контролируются в обычном режиме;
4 – вход ЛИНИЯ 2 контролируется в режиме «Тревожная кнопка», вход ЛИНИЯ 1 НЕ

контролируется;

5 – вход ЛИНИЯ 2 контролируется в режиме «Тревожная кнопка», вход ЛИНИЯ 1 контролируется в обычном режиме.

Примечание:

1. Если «Тревожная кнопка» в момент подачи питания находится в сработавшем состоянии, то при подаче питания будет сообщение о тревоге.
2. Если во время тревожного сообщения перевести Страж в режим «Охрана», то количество тревожных сообщений будет больше запрограммированного в настройках (примерно в два раза больше запрограммированных).

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ РАССЫЛКИ GPS КООРДИНАТ ИЛИ ПОСТАНОВКИ НА GPS ОХРАНУ

При включении DTMF командами GPS охраны или периодической рассылки GPS координат на номер, с которого была отправлена команда, отправляется SMS сообщение, подтверждающее прохождение команды. Пример SMS сообщения:

ТРЕВОГА НЕТ
ОХРАНА ВКЛ 12G
АКК:80%
12v ЕСТЬ
ВЫХ. ОТКЛ.
GPS=095244.301,A,5558.8362,N,03715.1667,E,0.17,329.44,080807

ВРЕМЯ «ДРЕБЕЗГА» ПО ВХОДУ ВНЕШНЕГО ПИТАНИЯ УВЕЛИЧЕНО С 1.5 СЕК ДО 5 МИН.

Для предотвращения посылки многочисленных СМС сообщений при многократном изменении состояния внешнего питания, СМС сообщение о состоянии внешнего питания посылается через 5,5 мин. после последнего изменения состояния внешнего питания.

Внимание! *СМС сообщение о состоянии внешнего питания будет отправлено Стражем спустя 5.5 мин после подключения или отключения внешнего питания.*

ВЫЗОВ СПРАВКИ ПО DTMF КОМАНДАМ СТРАЖА

По команде *123, на номер, с которого была отправлена команда, отправляются 2 SMS сообщения с перечнем DTMF команд для Стража.

В SMS СООБЩЕНИЕ ДОБАВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА СТРАЖА

Пример SMS сообщения:
ТРЕВОГА НЕТ
ОХРАНА ОТКЛ,
АКК: 80%
12v ЕСТЬ
ВЫХ. ОТКЛ,
GPS=НЕТ

В SMS СООБЩЕНИЕ ДОБАВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛИРУЕМЫХ ВХОДАХ И РЕЖИМАХ ОХРАНЫ

Примеры:

ОХРАНА ВКЛ 12 – Страж поставлен на охрану. Входы ЛИНИЯ 1 и ЛИНИЯ 2 контролируются в обычном режиме;

ОХРАНА ВКЛ 12G – Страж поставлен на GPS-охрану. Входы ЛИНИЯ 1 и ЛИНИЯ 2 контролируются в обычном режиме;

ОХРАНА ВКЛ 1S – Страж поставлен на охрану. Вход ЛИНИЯ 2 контролируется в режиме «тревожной кнопки», вход ЛИНИЯ 1 контролируются в обычном режиме;

ОХРАНА ОТКЛ S - Страж снят с охраны. Вход ЛИНИЯ 2 контролируется в режиме «тревожной кнопки».