Сертификат соответствия
№ РОСС RU.ME88.BOOO40

Многофункциональные телефонные приставки “EXPERT”

Модель
Expert+

Инструкция по эксплуатации

© ***Телесистемы 1***

Вы поступили правильно, купив приставку “Expert +”, потому, что это:

- АОН - автоматическое определение номера звонящего абонента с голосовым сопровождением.
- Автоматическое дозванивание до занятого абонента.
- Энергонезависимая память с временем хранения до 40 лет, состоящая из 3-х разделов:

  1. Записная книжка на 99 пятнадцатизначных номеров с установкой мелодии звонка (3 мелодии) и атрибута (черный, белый или нейтральный списки).

  2. Память поступивших звонков на 99 номеров с хранением времени и даты разговора.

  3. Память набранных номеров на 99 пятнадцатизначных номеров с хранением времени, даты и продолжительности разговора.
- Отбор поступающих звонков по “черному” или “белому” спискам.
- Регистрация набираемого номера с сохранением в памяти набранных номеров.
- Защита Вашей линии от “пиратского” подключения.
- Подсчет и хранение суммарного времени разговоров по местным и междугородним номерам за текущий и прошлый месяцы.
- Установка мелодии и громкости звонка.
- Часы, календарь.
- Три будильника с независимой установкой срабатывания на будни, субботу и воскресенье.

И это еще не все!..

”Expert+” и IBM-совместимый компьютер станут Вашим электронным секретарем, который:

- Сообщит Вам, кто звонит, его фамилию, имя, адрес.
- Найдет номер, имя, фамилию, адрес звонящего абонента в электронном справочнике (до 30.000.000 абонентов - полная электронная книга любого города).
- Поможет организовать учет и планирование телефонных разговоров.
- Дозвонится в указанное время до нужного абонента или группы абонентов.
- Выполнит функции интеллектуального цифрового автоответчика и автоинформатора с возможностью записи голосовых сообщений на винчестер компьютера, передачи сообщений в телефонную линию.

Для этого Вам надо только приобрести специальный кабель, соединяющий телефон и последовательный порт компьютера, программу "Электронный секретарь", работающую под Windows-95 в фоновом режиме, подключить приставку к компьютеру и забыть про все проблемы...

Избегайте...

1. попадания влаги внутрь приставки.
2. сильных механических воздействий и источников тепла.
3. долговременного отключения приставки от линии, если это необходимо - выньте батарейку.

Функции клавиш просты и понятны:

[0] -выбор режима работы приставки

[#] -набор номера, установка параметров, вклю-чение или выключение будильника.

[↑] -перемещение назад по текущему разделу памяти или будильникам, увеличение устанавливаемого параметра, а в основном режиме просмотр суммарной продолжительности разговоров за прошлый месяц.

[↓] -перемещение вперед по текущему разделу памяти или будильникам, уменьшение устанавливаемого параметра, а в основном режиме - просмотр суммарной продолжительности разговоров за текущий месяц.

Если Вам некогда изучать всю инструкцию, то:

Просто подключите ...

- Если Вы принесли приставку с холода, дайте ей прогреться до комнатной температуры 2 часа.
- Вставьте батарейку, соблюдая полярность. На экране появится время, дата и день недели - это основной режим.

  0 - 00 08 1
- Подключите приставку к телефонной линии (используйте любой из двух разъемов на тыльной стороне корпуса).
- Подключите телефон к свободному разъему на тыльной стороне корпуса приставки.

... установите время и дату ...

* Нажмите **[o]** и не отпускайте, пока не экране не появится точное время - часы, минуты и секунды. Например нужно установить время 12-50.

00 - 01 - 35

* Нажмите **[#]**, после чего весь индикатор, кроме цифр, обозначающих часы, начнет мер-цать - приставка готова к установке часов. Нажмите **[↓]** или **[↑]** и удерживайте пока часы не достигнут желаемой величины.

12 - 01 - 48

* Нажмите **[#]** - поле установки переместится на минуты. Удерживайте **[↓]** или **[↑]** пока минуты не достигнут нужного значения.

12 - **50** -07

* Если секунды устанавливать нет необходимости, просто нажмите **[o]**, в противном случае нажмите **[#]**, потом с помощью **[↓]** или **[↑]** - установите секунды в 00.

12 - 50 - **00**

* Нажмите **[o]** - точное время сменит календарь: день недели, дата, месяц и год (понедельник, 8 сентября 1997 года). Например, нужно установить среду,10 сентября 1997 года.

1 8 - 09 - 97

* Нажмите **[#]** и используя **[↑]** выставьте цифру 3 (среда) в выделенной позиции.

3 8 - 09 - 97

* Еще раз нажмите **[#]** и с помощью **[↑]** измените дату на 10.

3 **10** - 09 - 97

* Таким же образом можно изменить месяц и год.
* Нажмите **[o]** и вернитесь в основной режим индикации.

12 - 51 10 3

... При необходимости настройте ...

У приставки есть несколько параметров, которые Вы можете изменять по собственному усмотрению. Вполне возможно, что дилер или продавец уже установил эти параметры в соответствии в Вашими пожеланиями и, следовательно, Вы можете пропустить этот раздел. В противном случае, Вы без труда сможете сделать это сами, следуя несложным инструкциям.

* В основном режиме нажмите **[o]** и удерживайте пока на экране не появится точное время

12 - 52 13

* Отпустите и опять нажмите **[o]** и удерживайте, пока на экране не появятся параметры вызова. Здесь цифры означают (слева направо):

P **15001**

1. номер мелодии звонка (от 1 до 4).

2. громкость звонка (0 - звонок отключен, 5 - максимальная громкость).

3. селекция входящих звонков по “черному” списку (1 - вкл., 0 - выкл.).

4. селекция входящих звонков по “белому” списку (1 - вкл., 0 - выкл.).

5. озвучивание голосом номера входящего звонка (1 - вкл., 0 - выкл.).

* Допустим, Вы желаете уменьшить громкость звонка. Два раза нажмите клавишу **[#]**, выберите вторую слева цифру, потом с помощью клавиши **[↓]** измените ее значение, например, на 3.

P 1**3**001

* Четыре раза подряд нажмите **[#]**, чтобы пропустить ос-тальные цифры и выйти в режим индикации параметров вызова.

P **13001**

* Нажмите **[o]** и не отпускайте, пока не увидите конфигурацию аппарата. Здесь цифры означают (слева направо):

PP **711111**

1.количество знаков номера в вашем городе (от 4 до 7).

2.количество пропускаемых перед автоподнятием звонков (от 0 до 9).

3.вкл./выкл. звукового сопровождения клавиатуры (1-вкл. 0-выкл.).

4.вкл./выкл. автоподнятия (1-вкл. 0-выкл.).

5.вкл./выкл. запроса АОН (1-вкл. 0-выкл.).

6.вкл./выкл. разрешения набора с параллельного телефона (1-вкл. 0-выкл., т.е. запрещен набор любых номеров на Вашей линии). Используется для предотвращения “пиратского” использования Вашей линии в Ваше отсутствие.

* Если такая конфигурация Вас устраивает, нажмите **[o]** для возврата в основной режим. В противном случае, придется её изменить. Предположим, надо установить пятизначный номер, и отключить автоподнятие, остальное оставить без изменения.
* Нажмите **[#]** и клавишей **[↓]** уменьшите количество цифр в номере до 5.

PP **5**11111

* Нажмите **[#]** три раза подряд и клавишей **[↓]** или **[↑]** измените третью справа 1 на 0.

PP 511**0**11

* Еще три раза нажмите **[#]**, чтобы вернуться к индикации конфигурации.
* Нажмите **[o]** для выхода в основной режим.

PP **511011**

... и звоните !

* Наберите номер на подключенном к приставке телефоне, при этом цифры номера должны появляться на индикаторе приставки.
* Примерно через 30 секунд после набора последней цифры на индикаторе приставки появится счетчик продолжительности разговора в минутах и секундах. По окончании разговора номер, время, дата и продолжительность в минутах будут зафиксированы в памяти номеров.

00 - 34

Если Вы хотите...

... посмотреть, кто и когда звонил Вам,

Войдите в память поступивших звонков - в основном режиме нажмите и сразу отпустите **[o]** - на экране появится номер последнего из поступивших звонков. Первые две цифры - индекс ячейки, "L" - признак просмотра памяти поступивших звонков, далее номер. Если в поле номера прочерк “-“ - значит, номер не определен. Вы можете:

01**L5432100**

* **[↓]** (короткое нажатие) - перейти к следующей ячейке.
* **[↑]** (короткое нажатие) - перейти к предыдущей ячейке.
* **[↓]** (удерживая) - просмотреть номера телефонов звонивших Вам абонентов, время и дату звонков в хронологическом порядке (от настоящих к прошлым).

01 **9 - 30 14**

* **[↑]** (удерживая) - просмотреть номера телефонов звонивших Вам абонентов, время и дату звонков в порядке поступления (от прошлых к настоящим).
* **[#]** - запустить автодозвон по номеру из текущей ячейки.

* **[#][#]** (двукратное нажатие в пределах секунды) - скопировать номер из текущей ячейки в рабочий буфер приставки (может потребоваться для занесения данного номера в записную книжку приставки).

0 - 00 08 1

* **[o]** - перейти к записной книжке.
* **[o],[o],[o],[o]** - вернуться в основной режим (это делать необязательно - если не нажимать клавиши, то приблизительно через 30 секунд приставка сама вернется в основной режим).

... посмотреть содержимое записной книжки,

* дважды нажмите в основном режиме **[o]** - на экране появится индекс первой ячейки и ее содержимое. Вы можете:

01 **1234567**

* **[↓]** (короткое нажатие) - перейти к следующей ячейке.
* **[↑]** (короткое нажатие) - перейти к предыдущей ячейке.
* **[↓]** или **[↑]** (длинное нажатие) - просмотреть атрибуты номе-ра текущей ячейки (атрибуты задают мелодию звонка для этого номера и принадлежность его к "черному" или "белому" спискам). Здесь цифры означают (слева направо):

01 3 00

1.номер мелодии звонка (от 1 до 3).
2.принадлежность номера к "черному" списку (1 - да., 0 - нет.).
3.принадлежность номера к "белому" списку (1 - да., 0 - нет.).

* **[o]** - перейти к памяти номеров.
* **[o],[o],[o]** - вернуться в основной режим (это делать необязательно - если не нажимать клавиши, то приблизительно через 30 секунд приставка сама вернется в основной режим).

Если на экране номер телефона,

* **[#]** - запускает автодозвон по этому номеру
* **[#][#]** (двукратное нажатие в пределах секунды) - копирует номер из текущей ячейки в рабочий буфер приставки (это может потребоваться для занесения данного номера в другую ячейку записной книжки).
* **[#]** (длинное нажатие) - копирует номер из рабочего буфера в текущую ячейку.

Если на экране атрибуты,

* **[#]** - начинает установку атрибутов

... записать номер в записную книжку,

* надо сначала поместить его в рабочий буфер приставки. Обычно номер находится в буфере:

1) сразу после набора его приставкой или на параллельном телефоне;
2) после успешного определения номера входящего звонка
3) если Вы его туда скопировали из любого другого раздела памяти (например, см. предыдущий пункт).

* Дважды нажмите в основном режиме **[o]** - на экране появится индекс первой ячейки записной книжки и ее содержимое. Если поле номера чистое - ячейка пуста, но номер можно записать и в занятую ячейку, тогда старый номер будет утрачен.

01 **1234567**

* Вы можете найти другую ячейку нажимая **[↑]** или **[↓]**.
* Найдя ячейку, нажмите **[#]** и удерживайте, пока новый номер не появится на экране

07 **5432100**

* Нажмите **[o],[o],[o]** для выхода в основной режим.

... позвонить по любому номеру из записной книжки,

* откройте записную книжку, дважды нажав в основном режиме **[o]**.
* **[↑]** или **[↓]** найдите этот номер и нажмите **[#]**.

... досрочно прервать затянувшийся дозвон,

* нажмите и удерживайте **[#]** во время набора.

... Различать звонящих по мелодии звонка,

* установите желаемую мелодию для каждого номера в записной книжке, для чего сначала откройте ее, дважды нажав в основном режиме **[o]**.
* **[↑]** или **[↓]** найдите нужный номер, например, 5432109 в 21-й ячейке.
* нажмите **[↓]** и удерживайте, пока на экране не появятся атрибуты номера (см. выше)

21 **0 00**

* нажмите **[#]**, после чего весь экран, кроме первой позиции, где как раз расположен номер мелодии, начинает мерцать

2 00

* с помощью клавиш **[↑]** или **[↓]** установите желаемый номер мелодии.
* вернитесь к нормальной индикации атрибутов нажав **[#],[#],[#]**
* и в основной режим **[o],[o],[o].**

... отсеивать звонки нежелательных абонентов,

запишите их номера в записную книжку, как сказано выше (например из памяти звонков, если они ранее звонили Вам) и установите на каждый атрибут "черного" списка, а потом включите автоотбой "черному" списку. Допустим, Вам позвонили с номера 5329956 и Вы не желаете, чтобы впредь Вас беспокоили с этого телефона.

* откройте память звонков - нажмите **[o]** из основного режима - перед Вами номер последнего поступившего звонка

01**L5329956**

* скопируйте его в рабочий буфер приставки быстрым двукратным нажатием **[#][#]**, после чего приставка автоматически вернется в основной режим.

8 - 33 08 1

* откройте записную книжку - **[o]**,**[o]** в основном режиме

01 **1234567**

* **[↑]** или **[↓]** найдите пустую ячейку или ячейку, запись в которой уже не требуется.
* нажмите **[#]** и удерживайте, пока номер из рабочего буфера не появится на экране.

17 **5329956**

* нажмите **[↓]** и удерживайте, пока на экране не появятся атрибуты ячейки.

17 **0 00**

* два раза нажмите **[#],[#]** - выберите признак "черного" списка

0 - **1**0

* установите атрибут черного списка **[↓]**
* вернитесь к индикации атрибутов **[#], [#]** и в основной режим **[o],[o],[o]**
* откройте параметры вызова - два длинных нажатия **[o]**. (первое переключит аппарат в режим индикации точного времени, второе - параметров вызова) Здесь цифры означают (слева направо):

P **13001**

1.номер мелодии звонка (от 1 до 4).
2.громкость звонка (0 - звонок отключен, 5 - мак-симальная громкость).
3.селекция входящих звонков по "черному" списку (1 - вкл., 0 - выкл.).

4.селекция входящих звонков по “белому” списку (1 - вкл., 0 - выкл.).
5.озвучивание номера входящего звонка (1 -вкл, 0 - выкл.).

Ваша цель - установить “1” в 3-й позиции пара-метров вызова.

* три раза нажмите **[#]**, потом **[↑]** или **[↓]**
* опять три раза нажмите **[#]** для возврата из установки.
* Нажмите **[o]** и не отпускайте, пока не увидите конфигурацию аппарата. Здесь цифры означают (слева направо):

P 13**1**01

PP **711111**

1.количество знаков номера в вашем городе (от 4 до 7).
2.количество пропускаемых перед автоподнятием звонков (от 0 до 9).
3.вкл./выкл. звукового сопровождения клавиатуры (1-вкл. 0-выкл.).
4.вкл./выкл. автоподнятия (1-вкл. 0-выкл.).
5.вкл./выкл. запроса АОН (1-вкл. 0-выкл.).
6.вкл./выкл. разрешения набора с параллельного телефона (1-вкл. 0-выкл., т.е. запрещен набор любых номеров на Вашей линии).

Ваша задача - убедиться, что в 4-й и 5-й позициях конфигурации стоят “1”. Если это не так, нажатием **[#]** “доберитесь” до этих позиций и **[↑]** или **[↓]** установите в них “1”.

Теперь, при вызове с номеров, в ячейках которых установлен атрибут “черного” списка, телефон звонить не будет, а вызывающий абонент услышит длинные гудки.

... отсеивать все звонки, кроме желательных,

запишите их номера в записную книжку, как сказано выше (например, из памяти звонков, если они ранее звонили Вам), и установите на каждый атрибут “белого” списка, а потом включите автоотбой всем, кроме “белого” списка. Допустим, Вам ранее звонили с номера 5320063, и Вы ждете с этого телефона важного звонка, а на другие звонки Вы не хотели бы отвлекаться.

* откройте память звонков - нажмите **[o]** из основного режима и найдите ячейку с записью нужного Вам номера, используя клавиши **[↑]** или **[↓]**.
* скопируйте его в рабочий буфер приставки быстрым двукратным нажатием**[#][#]**, после чего приставка автоматически вернется в основной режим.
* откройте записную книжку - **[o]**,**[o]** в основном режиме
* **[↑]** или **[↓]** найдите пустую ячейку или ячейку, запись в которой уже не требуется.
* нажмите **[#]** и удерживайте, пока номер из рабочего буфера не появится на экране.
* нажмите **[↑]** или **[↓]** и удерживайте, пока на экране не появятся атрибуты ячейки.
* два раза нажмите **[#]**,**[#]** - выберите признак “черного” списка
* сбросьте атрибут “черного” списка **[↑]** или **[↓]**.
* нажмите **[#]** - выберите признак “белого” списка
* установите атрибут “белого” списка **[↑]** или **[↓]**
* вернитесь к индикации атрибутов **[#]** и в основной режим

88**L5320063**

18 - 30 1 03

01 **1234567**

12 **5320063**

12 **0 10**

0 **- 0**0

0 0**1**

[o],[o],[o]

* откройте параметры вызова - два длинных нажатия **[o]**. (Первое переключит аппарат в режим индикации точного времени, второе - параметров вызова) Здесь цифры означают (слева направо):

P 13001

1.номер мелодии звонка (от 1 до 4).
2.громкость звонка (0 - звонок отключен, 5 - мак-симальная громкость).
3.селекция входящих звонков по “черному” списку (1 - вкл., 0 - выкл.).
4.селекция входящих звонков по “белому” списку (1 - вкл., 0 - выкл.).
5.озвучивание номера входящего звонка (1 - вкл., 0 - выкл.).

Ваша цель - установить **“1”** в 4-й позиции параметров вызова.

* четыре раза нажмите **[#]**, потом **[↑]** или **[↓]**
* два раза нажмите **[#]** для возврата из установки.
* Нажмите **[o]** и не отпускайте, пока не увидите конфигурацию аппарата.

P 130**1**1

PP **711111**

Здесь цифры означают (слева направо):
1.количество Знаков номера в вашем городе (от 4 до 7).
2.количество пропускаемых перед автоподнятием звонков (от 0 до 9).
3.вкл./выкл. звукового сопровождения клавиатуры (1-вкл. 0-выкл.).
4.вкл./выкл. автоподнятия (1-вкл. 0-выкл.).
5.вкл./выкл. запроса АОН (1-вкл. 0-выкл.).
6.вкл./выкл. разрешения набора с параллельного телефона (1-вкл. 0-выкл., т.е. запрещен набор любых номеров на Вашей линии).

Ваша задача - убедиться, что в 4-й и 5-й позициях конфигурации стоят “1”. Если это не так, нажатием **[#]** “доберитесь” до этих позиций и **[ ]** или **[ ]** установите в них “1”.Теперь, при вызове с номеров, в ячейках которых не установлен атрибут “белого” списка, телефон звонить не будет, а вызывающий абонент услышит длинные гудки.

... включить или выключить воспроизведение голосом номера поступившего звонка,

* откройте параметры вызова - два длинных нажатия **[o].** (Первое переключит аппарат в режим индикации точного времени, второе - параметров вызова). Здесь цифры означают (слева направо):

P 13001

1.номер мелодии звонка (от 1 до 4).
2.громкость звонка (0 - звонок отключен, 5 - максимальная громкость).
3.селекция входящих звонков по “черному” списку (1 - вкл., 0 - выкл.).
4.селекция входящих звонков по “белому” списку (1 - вкл., 0 - выкл.).
5.озвучивание номера входящего звонка (1 - вкл., 0 - выкл.).

Если Вам требуется включить воспроизведение номера голосом - установите “1” в 5-й позиции параметров вызова, в противном случае установите там “0”:

* нажмите пять раз **[#]** для выбора 5-й позиции параметров вызова.
* с помощью **[ ]** или **[ ]** установите нужное значение, нажмите **[#]** для выхода и **[o]** для возврата в основной режим

P 1300**0**

Примечание! К сожалению, конструктивные ограничения не позволяют воспроизводить номер голосом большой

громкости, что затрудняет использование этого полезного свойства приставки в зашумленных помещениях.

.... посмотреть, куда и когда звонили с Вашего или параллельного телефона,

войдите в память набранных номеров - в основном режиме трижды нажмите **[o]** - на экране появится последний набранный номер. Первые две цифры - индекс ячейки, "J" - признак просмотра памяти набранных номеров, далее номер. Вы можете:

01**J3508422**

- **[↓]**(короткое нажатие) - перейти к следующей ячейке.
- **[↑]**(короткое нажатие) - перейти к предыдущей ячейке.
- **[↓]** (удерживая) - просмотреть набранные номера, время и дату набора и продолжительность разговоров (в минутах) в хронологическом порядке (от настоящих к прошлым).

01 **19 - 06 24**

- **[↑]** (удерживая) - просмотреть набранные номера, время и дату набора продолжительность разговоров (в минутах) в порядке регистрации (от прошлых к настоящим).

01 **04**

- **[#]** - запустить автодозвон по номеру из текущей ячейки.
- **[#][#]** (двукратное нажатие в пределах секунды) - скопировать номер из текущей ячейки в рабочий буфер приставки (это может потребоваться для занесения данного номера в записную книжку приставки).
- **[o]** - перейти к будильникам.
- **[o],[o]** - вернуться в основной режим (это делать необязательно - если не нажимать клавиши, то приблизительно через 30 секунд приставка сама вернется в основной режим).

... **посмотреть, сколько Вы "наговорили" со своего номера,**

- в основном режиме нажмите и удерживайте **[↓],** что позволяет вывести на экран суммарную продолжительность разговоров за текущий месяц: первое число - суммарная продолжительность разговоров в минутах по местным номерам, вторая - то же самое, но по междугородным.

12 0

- Нажатие и удержание **[↑]** в основном режиме позволяет вывести на экран суммарную продолжительность разговоров за прошедший месяц: первое число - суммарная продолжительность разговоров по местным номерам, вторая - то же самое, но по между-городным.

398 45

Помните, что приставка суммирует продолжительность разговоров только по исходящим звонкам, т.е. таким, за которые должны платить Вы.

.... установить будильник,

- в основном режиме четыре раза нажмите **[o]**, на экране появится: номер будильника (всего их 3), время срабатывания и дни недели, когда сработает будильник, (100 - означает срабатывание только по будним дням, 010 - только по субботам и 001 - по воскресеньям, 110 - срабатывание в будние дни и в субботу. Если установлены все 111 - будильник будет срабатывать каждый день).

1 **0 - 00 000**

Вы можете выбрать другой будильник клавишами **[↑]** или **[↓].** Допустим, Вам требуется установить 1-й будильник на 7-30 на все дни, кроме воскресенья.

- нажмите и удерживайте **[#]** до звукового сигнала. При отпускании клавиши начнет мерцать весь экран, кроме часа срабатывания будильника.

7 - 00 000

- с помощью **[↑]** или **[↓]** установите 7 часов.
- нажмите **[#]** - позиция установки сместится на минуты, которые установите клавишами **[ ]** или **[ ]**.

7 - **30** 000

- аналогичным способом установите срабатывание будильника во все дни недели, кроме воскресенья. Когда экран перестанет мерцать после очередного нажатия **[#],** коротким нажатием **[#]** включите будильник, о чем будет свидетельствовать мерцающий "флажок" между часами и минутами срабатывания.

1 **7 - 30 110**

- для возврата в основной режим нажмите **[o]**.

... **включить или выключить будильник**

- войдите в режим работы с будильниками **[o],[o],[o],[o],** выберите нужный будильник **[↑]** или **[↓]** и коротким нажатием **[#]** измените его состояние на нужное.

... выключить сработавший будильник,

- нажмите любую клавишу.

... заменить старую батарейку,

- отключите приставку от линии,
- подготовьте новую батарейку,
- откройте отсек питания и удалите старую ба-тарейку,
- быстро установите новую батарейку, соблюдая полярность , и закройте отсек питания,
- подключите приставку к линии.

... сделать полную инициализацию приставки,

(это может потребоваться только в некоторых экстраординарных обстоятельствах, например, при неправильной работе приставки, когда Вы исчерпали все способы восстановить нормальную работоспособность), тем не менее, сначала подумайте, действительно ли Вы хотите этого? При полной инициализации будет стерта вся информация из памяти звонков, номеров, записной книжки и многое другое. Если Вы уверены в своем намерении, нажмите сначала **[o],** а потом, не отпуская **[o]**,еще **[↑]** или **[↓]** и удерживайте все три клавиши до сигнала.

☹ У Вас проблемы с приставкой...

- не паникуйте, а сначала попробуйте выяснить и устранить их причины:

Весь экран мерцает в основном режиме

- значит батарейка разряжена до предела, замените ее.

Аппарат не звонит -

- проверьте параметры вызова - может быть звонок отключен (громкость = 0).
- проверьте состояние автоотбоя, возможно вы ранее включили отбой всем номерам, кроме “белого” списка.
- проверьте конфигурацию: если установлено автоподнятие, то сколько звонков пропускается перед ним?

Не работает автодозвон -

- проверьте подключение аппарата к линии и исправность линии.
- если у Вас спаренная линия, возможно она занята другим спаренным аппаратом.
- если у Вас есть параллельный аппарат, проверьте хорошо ли уложена его трубка.

Телефон показывает неправильное время, лишние цифры номера, не работают параллельные аппараты или автоподнятие -

- Установите правильную конфигурацию.

Вы не можете самостоятельно выявить и устранить неисправность-

- в качестве последнего средства попробуйте сделать полную инициализацию приставки (при этом будет стерта вся информация в памяти и восстановлены заводские установки параметров).

Уважаемые господа!
Благодарим за то, что Вам хватило терпения дочитать эту инструкцию до конца, и мы надеемся, что наше изделие не разочарует Вас. Приглашаем ознакомиться с продукцией и услугами фирмы "Телесистемы" на нашем WEB сервере в сети Internet: ***http://www.telesys.ru***
Будем благодарны за любые замечания по работе телефонной приставки.

.