Краткая инструкция по эксплуатации на цифровой диктофон EDIC-mini Tiny B32S-300h/600h/1200h

Назначение

Цифровой диктофон EDIC-mini Tiny B32S – это профессиональное устройство, позволяющее производить высококачественную запись голосовых сообщений во встроенную флеш-память с последующей выгрузкой данных на ПК. Возможно использование диктофона как для записи сообщений, так и в качестве флеш-диска для хранения и переноса данных любых форматов.

Диктофон имеет:

– металлический корпус с декоративной кожаной отделкой
– интерфейс USB со скоростью обмена до 0,7 МБайт/сек
– систему голосовой активации (VAS), позволяющей сжимать паузы при записи
– встроенные часы реального времени
– таймеры,позволяющие производить запись автоматически в установленное время
– систему защиты информации

Прилагаемое ПО позволяет:

– сохранять записанные сообщения на диске ПК в виде стандартных звуковых файлов
– при выгрузке файлов на диск восстановить паузы, которые при записи были сжаты
– производить настройку параметров диктофона
– осуществлять администрирование работы с диктофоном
– производить обновление программного обеспечения

Внешний вид диктофона

1. Кнопка записи
2. Микрофон
3. Батарейка
4. Универсальный разъем
5. Светодиод

Технические характеристики

Время работы диктофона
в режиме записи: 8кГц, без сжатия (от свежей батарейки), час. . . . . до 90
Индекс модели B 32S-300h/600h/1200h означает емкость встроенной памяти, где:

- 300h - 300 часов (2 ГБайт)
- 600h - 600 часов (4 ГБайт)
- 1200h - 1200 часов (8 ГБайт)

(Данные приведены для режима «2-битный ADPCM, частота дискретизации 8 КГц, 16 КБит/сек»)
Скорость обмена с компьютером, МБайт/сек 0,7
Температура эксплуатации, ^{o}C . . . . . 0÷40
Полоса пропускания при записи, Гц. . . . . 100 – 10000
Отношение сигнал/шум, дБ . . . . . –64
Чувствительность встроенного микрофона, м . . . . . 7÷9
Срок хранения записей
во встроенной памяти, лет . . . . . не менее 10
Тип батареи CR2032
Габаритные размеры, мм . . . . . 48x37x18 ±1
Вес, г. . . . . 17 ±1
Срок эксплуатации изделия, лет 5

Проверка работоспособности диктофона

Для начала и окончания записи нажмите кнопку включения записи и удерживайте ее около 2-х секунд, пока не загорится светодиод. При этом диктофон пять раз мигнет светодиодом 5 и начнет запись. При остановке записи произойдёт одна вспышка. Во время записи светодиод сериями вспышек будет сигнализировать о состоянии аккумулятора и оставшейся свободной памяти (подробнее в Инструкции по эксплуатации, которая находится на прилагаемом диске).
Прослушать запись возможно только после выгрузки записи на жесткий диск компьютера с помощью программы «Rec Manager» (находится на прилагаемом в комплекте диске).

Установка и извлечение элемента питания

Установите батарейку как показано на рисунке (”плюсом” к лицевой стороне устройства). В противном случае диктофон может выйти из строя).

Для извлечения батарейки используйте скрепку (входит в комплект поставки). Через отверстие с тыльной стороны диктофона иглу скрепки уприте в край батарейки и выдвиньте ее из корпуса.

При возникновении неисправностей смотрите Общую инструкцию, которая находится на диске.

Комплект поставки

1. Диктофон.
2. USB-кабель.
3. Батарейка CR2032 - 2 штуки.
4. Скрепка для извлечения батарейки.
5. CD (или флеш-диск) с ПО и инструкцией по эксплуатации.
6. Краткая инструкция по эксплуатации.
7. Гарантийный талон.
8. Упаковочная деревянная коробка.

Аксессуары

1. Выносной микрофон с компрессором.

**** Подробная инструкция по эксплуатации размещена на входящем в комплект поставки CD или Flash. Её также можно посмотреть на нашем сайте www.telesys.ru.***