

# EM Daily Solar

Припаять 2 провода МГТФ-0.03 к точкам P1 (-) и P4 (+) (L-60мм) и припаять к соответствующим контактам солнечного элемента

Припаять 2 провода МГТФ-0.03 к точкам P2 (+) и P3 (-) (L-60мм) и припаять к соответствующим контактам аккумулятора

EM\_Daily\_S50\_01\_V4\_00-mount.pcb

Fri Dec 03, 2010

## TOP

Установить:

Микрофон MF 1

Снять транзистор VT3 и установить перемычку VT3/2-VT3/3

Припаять 2 провода МГТФ-0.03 к точкам P1 (-) и P4 (+) (L-60мм) и припаять к соответствующим контактам солнечного элемента

Припаять 2 провода МГТФ-0.03 к точкам P2 (+) и P3 (-) (L-30мм) и припаять к соответствующим контактам аккумулятора

Пропаять D1 и SB1...SB3

Установить C42 и соединить с C9 и с R1 на стороне BOT

