


Кодовый блокиратор телефонной линии (КБТЛ)

/Инструкция по эксплуатации/

Предназначен для защиты телефонной линии от несанкционированного "пиратского" использования, даже в случае обрывного подключения. КБТЛ состоит из двух блоков : абонентского и станционного.

Абонентский блок устанавливается в разрыв телефонной линии у абонента, станционный - параллельной линии на телефонной станции (например, кроссе).

Телефонная
Станция



КБТЛ предназначен для работы на стандартной телефонной линии, на станциях с импульсным набором и станционным напряжением 48-60 В. Не гарантируется работа КБТЛ на спаренных линиях.

Принцип работы КБТЛ.

После набора первой цифры с абонентского телефона, во время межцифровой паузы абонентский блок посылает кодовую посылку (более 1000000 комбинаций), которая принимается станционным блоком. При совпадении кода абонентского блока и кода станционного блока дальнейший набор номера разрешается , в противном случае прохождение остальных цифр набора блокируется. При подключении телефона на участке между абонентским и станционным блоками кодированная посылка не передается и ,следовательно, набор номера запрещается.

Разработано и произведено ООО «Телесистемы»